

ボタン

【標準ボタン】 径 11.5/10/9mm ※ プラスチック製



白 ワイン 茶 グレー ネイビー 黒

【SB ボタン】 径 11.5/10/9mm ※ プラスチック製



SB ワイン SB 茶 SB グレー

【3mm 厚ボタン】 径 11.5/10/9mm



※プラスチック製

3mm 白 3mm 黒

【貝ボタン】 ※ ロイヤル加工では標準ボタン ※ 天然シェル製



白貝 黒貝 3mm 厚 白貝 3mm 厚 黒貝 茶貝
径 11.5/10/9mm 径 11.5/10/9mm 径 10/9mm 径 10/9mm 径 11.5/10/9mm

【パステルサンドボタン】 径 10/9mm ※ プラスチック製



PB02 PB05 PB09 PB16 PB23



PB38 PB55 PB80 PB602

【トリコロールボタン】



FR 径 11.5/10/9mm

【象牙調ボタン】

径 11.5/10/9mm ※ プラスチック製



ZO 1 ホワイト ZO 42 アイボリー ZO 48 チャコール ZO 58 濃紺

【コロッツォボタン】 径 11.5/10/9mm

※ 天然タグワヤシ製



CR 1 ホワイト CR 6 ピンクオレンジ CR 7 レッド CR 8 グリーン CR 10 ネイビー

オプション料金加算対象の型 ロイヤルでは標準仕様の型